



# Le coin du mécano

## Nettoyage du radiateur d'huile

*ORIGINE DE L'ARTICLE : RICHARD BEARD (COVENTRY RADIATOR)*

*TRADUCTION : GEORGES BOISNIÈRE (DÉCEMBRE 2021)*

*ADAPTATION ET MISE EN PAGE: JACQUES MARÉCHAL*

**S**i vous souhaitez nettoyer l'intérieur du radiateur d'huile, vous devez le faire à « contre-courant ». Cela signifie faire circuler l'huile ou le liquide de nettoyage dans le sens inverse du flux normal. La raison en est que les passages internes sont petits et alambiqués, de sorte que des débris (s'il y en a) risquent d'être piégés à l'entrée des tubes. Le rétro-rinçage devrait les repousser par la voie qu'ils ont empruntée.

Si vous voulez nettoyer l'extérieur du radiateur d'huile, la saleté, les ...

*L'accès à totalité de l'article est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation.*